


Schaltplan


MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck D 60.60 DIGITAL





74800440 **Revisione 06** **MOD. iD 60.60 D V400 3N V230 3 V230 1N**

Rif.	Denominazione	Designation	Denomination	Bezeichnung	Denominación
QS1	Interruttore generale	Main switch	Interrupteur Général	Hauptschalter	Interruptor general
TR1	Termostato di sicurezza camera superiore	Top chamber safety thermostat	Thermostat de sécurité chambre supérieure	Sicherheitsthermostat obere Kammer	Termóstato de seguridad cámara superior
TR2	Termostato di sicurezza camera inferiore	Bottom chamber safety thermostat	Thermostat de sécurité chambre inférieure	Sicherheitsthermostat untere Kammer	Termóstato de seguridad cámara inferior
HL2	Lampada illuminazione camera inferiore	Bottom chamber lighting lamp	Lampe éclairage chambre inférieure	Beleuchtung untere Kammer	Lámpara iluminación cámara inferior
HL1	Lampada illuminazione camera superiore	Top chamber lighting lamp	Lampe éclairage chambre supérieure	Beleuchtung obere Kammer	Lámpara iluminación cámara superior
R1	Resistenza cielo camera superiore	Top chamber ceiling heating element	Résistance ciel chambre supérieure	Widerstand Decke obere Kammer	Resistencia cielo cámara superior
R2	Resistenza platea camera superiore	Top chamber floor heating element	Résistance plan de cuisson chambre supérieure	Widerstand Grundplatte obere Kammer	Resistencia placa de fondo cámara superior
R3	Resistenza cielo camera inferiore	Bottom chamber ceiling heating element	Résistance ciel chambre inférieure	Widerstand Decke untere Kammer	Resistencia cielo cámara inferior
R4	Resistenza platea camera inferiore	Bottom chamber floor heating element	Résistance plan de cuisson chambre inférieure	Widerstand Grundplatte untere Kammer	Resistencia placa de fondo cámara inferior
XT	Morsettiera allaccio rete	Mains junction box	Bornier branchement électrique	Klemmenbrett Netzanschluss	Tablero de bornes conexión red
KM1	Contattore cielo camera superiore	Top chamber ceiling contactor	Contacteur ciel chambre supérieure	Kontaktgeber Decke obere Kammer	Contactor cielo cámara superior
KM2	Contattore platea camera superiore	Top chamber floor contactor	Contacteur plan de cuisson chambre supérieure	Kontaktgeber Bodenplatte obere Kammer	Contactor placa de fondo cámara superior
KM3	Contattore cielo camera inferiore	Bottom chamber ceiling contactor	Contacteur ciel chambre inférieure	Kontaktgeber Decke untere Kammer	Contactor cielo cámara inferior
KM4	Contattore platea camera inferiore	Bottom chamber floor contactor	Contacteur plan de cuisson chambre inférieure	Kontaktgeber Bodenplatte untere Kammer	Contactor placa de fondo cámara inferior
TC	Trasformatore	Transformer	Transformateur	Transformator	Transformador
SE1	Scheda elettronica camera superiore	Top chamber electronic board	Carte électronique chambre supérieure	Schaltkarte obere Kammer	Tarjeta electrónica cámara superior
SE2	Scheda elettronica camera inferiore	Bottom chamber electronic board	Carte électronique chambre inférieure	Schaltkarte untere Kammer	Tarjeta electrónica cámara inferior
TC1	Termocoppia camera superiore	Top chamber thermocouple	Thermocouple chambre supérieure	Thermoelement obere Kammer	Termopar cámara superior
TC3	Termocoppia camera inferiore	Bottom chamber thermocouple	Thermocouple chambre inférieure	Thermoelement der unteren Kammer	Termopar cámara inferior
C	Soppressore	Suppressor	Suppresseur	Entstörer	Supresor
			74800440	iD 60.60 D V400 3N V230 3 V230 1N	



Finanzen/ Service

28307 Bremen
Thalendorststraße 15
Tel.+49 421 48557-0
Fax+49 421 488650
bremen@nordcap.de

Vertrieb Ost

12681 Berlin
Wolfener Straße 32/34, HausK
Tel.+49 30 936684-0
Fax+49 30 936684-44
berlin@nordcap.de

Vertrieb West

40699 Erkrath
Max-Planck-Straße 30
Tel.+49 211 540054-0
Fax+49 211 540054-54
erkrath@nordcap.de

Vertrieb Nord

21079 Hamburg
Großmoorbogen 5
Tel.+49 40 766183-0
Fax+49 40 770799
hamburg@nordcap.de

Vertrieb Süd

55218 Ingelheim
Hermann-Bopp-Straße 4
Tel.+49 6132 7101-0
Fax+49 6132 7101-20
ingelheim@nordcap.de



www.nordcap.de